



DANCOR®
Desde 1946



Caixa de Controle MDS

Caixa de Controle para Motores MDS Monofásicos



Indicada para acionamento e partida dos motores MDS monofásicos Dancor.

Características Técnicas:

Caixa em termoplástico de engenharia.

Botoeira liga/desliga.

Relé de partida.

VTR (protetor de surtos e tensões).

Disjuntor com reset manual.

Capacitor de partida.

Capacitor permanente.

Benefícios:

Comutação automática entre o capacitor de partida e o capacitor permanente, proporcionando o funcionamento adequado do motor.

Proteção contra surtos de tensão, sobrecargas e falhas de aterramento, contribuindo para maior segurança do conjunto.

Garantia de 12 meses.

Diferenciais:

› Sistema integrado de partida e proteção elétrica desenvolvido especificamente para os motores MDS monofásicos Dancor.

Compatibilidades e Aplicações Específicas:

- › Compatível exclusivamente com motores MDS monofásicos Dancor.
- › Aplicação em sistemas de bombeamento com motores submersos MDS monofásicos.

Observações Técnicas:

- › As caixas de controle MDS requerem cuidados especiais e atenção durante a instalação.
- › Devem ser utilizadas conforme as especificações do motor MDS e do sistema de bombeamento.

Normas e Certificações:




dancor.com.br   /bombasdancor

RJ (21) 3408-9264 | CE (85) 3260-6100
SC (47) 3370-1217

Componentes

Motores Dancor - MDS Monofásicos



Componentes - Descrição	
01	Relé
02	VTR
03	Difusor com reset manual
04	Capacitor de partida
05	Capacitor permanente
06	Caixa plástica Polipropileno
07	Interruptor