DANCOR®

Desde 1946



Quadro de Comando MDS

Quadro de Comando para Motores MDS



Indicado para controle, acionamento e proteção dos motores MDS monofásicos e trifásicos.

Características Técnicas:

Caixa em termoplástico de engenharia com grau de proteção IP44, com dobradiças e dispositivo de fechamento.

Botoeira liga/desliga.

Relé de nível com eletrodos.

Disjuntor.

Contator.

Protetores de surto de tensão.

Fusíveis de comando.

Tensões:

Modelos para motores: monofásicos: 220 V.

Modelos para motores trifásicos: 220 V ou 380 V.

Outras tensões sob consulta.

Opcionais Disponíveis:

– Voltímetro (opcional).

– Amperímetro (opcional).

– Horímetro (opcional).

– Programador diário/semanal (opcional).

Benefícios:

Proteção integrada contra sobrecarga, falta de fase, queda de fase e curto-circuito.

Controle do nível de água do sistema.

Proteção contra raios, surtos de tensão e manobras da rede elétrica.

Aterramento de todo o sistema.

Garantia de 12 meses.

Diferenciais:

› Desenvolvido especificamente para controle, acionamento e proteção dos motores submersos MDS Dancor.

Compatibilidades e Aplicações Específicas:

› Compatível com motores MDS monofásicos e trifásicos Dancor.

› Aplicável a sistemas de bombeamento com bombas submersíveis da linha SPP Dancor.

Observações Técnicas:

› O quadro de comando requer cuidados especiais e atenção durante a instalação.

› Deve ser utilizado conforme as especificações do motor MDS e do sistema de bombeamento.

Normas e Certificações:

DANCOR®

Desde 1946


dancor.com.br /bombasdancor

RJ (21) 3408-9264 | **CE** (85) 3260-6100


SC (47) 3370-1217

Componentes


Esquema Elétrico Monofásico 1/2 a 1 cv M - 127V



Esquema Elétrico Monofásico 1/2 a 5,5 cv M - 220V



Esquema Elétrico Trifásico 0,5 a 7,5 cv



Componentes - Descrição	
01	Relé de nível
02	VTR
03	Fusível
04	Porta fusível engate rápido
05	Eletrodo pêndulo
06	Interruptor
07	Contator
08	Disjuntor
09	Caixa plástica Polipropileno